PT-121B ピエゾ用コントローラ

1. 規格(ソフトウェアバージョンv8.10 以上、ハードウェアバージョン09-100H1以上)

型式	PT-121B ピエゾ用コントローラ					
機能	電圧、周波数、On Delay、Off Delay、ソフトスタート、ソフトストップ、振幅自動補償、反					
	復定格出力					
入力電圧	AC110V/220V	周波数	50/60Hz			
出力電圧	AC225V±10%(Max)	周波数	50/600Hz			
使用温度	0℃~40℃(但し氷結しないこと)	湿度	10~99%Rh(但し氷結しないこと)			

2.操作説明



+	キー機能説明			
SELECT	パラメータを出します、対応のパラメータになった時、LED は点灯します。			
SET	パラメータ設定モードになる			
	SELECT を押して調整したいパラメータまでに、また" SET "を押して設定			
	モードに入ります。			
	設定モードの時、対応の LED は点灯します。			
UP	パラメータ値を増やす 設定モードで数値を増やす			
DOWN	パラメータ値を減らす 設定モードで数値を減らす			
ON/OFF	強制起動、停止			

LED	機能説明とパラメータ設定範囲			
V%	電圧出力:パーセンテージ範囲 1.0%~99.8%、一 step ごとに±0.2%			
Hz	輸出周波教:範囲 50.0Hz~600.0Hz. — step ごとに±0.1Hz			
SF. START	ソフトスタート:範囲 0~3.0s、一 step ごとに±0.1s			
SF. STOP	ソフトストップ:範囲 0~3.0s、一 step ごとに±0.1s			
ON. DLT	Start 起動遅延:範囲 10ms~9.99s、一 step ごとに±10ms			
OFF. DLT	Start 切る遅延:範囲 10ms~9.99s、一 step ごとに±10ms			
	一回目:捩幅自動補償 - J10 Gsen と合わせる、パラメータ設定詳しく			
Feedback	は 2-2 で確認してください。			
	二回目:初期手動設定電圧 — 例:=4 0.5(初期設定値 40.5)			
	三回目:自動周波教検索機能-画面は" TUNE "出てます、パラメー			
	夕散定詳しくは8.で確認してください。			
	一回目:間欠式出力:オンにする時、間欠式出力の on、off 時間-範囲 0.1			
	~3.0s パラメータ散定詳しくは 2-3 で確認してください。			
全点灯	二回目:Modbus ID - 例:" D:2 " (ID 設定值=2)設定範囲 1~247			
	三回目:Modbus 通信ボー - 例:" <u>1 1 5 2</u> "(ボー設定値=115200)			
	パラメータ設定詳しくは2-4 で確認してください。			
RUN	運転状態:ノーマル起動-LED 点灯する、強制起動-LED チカチカする			



2-1. G-Sensor 振幅参考数値: J10 GSen と合わせて、LED 信号は設定 Feedback (Feedback-LED on)の状態で"UP"を押して、画面は現在の G-Sensor 振幅参考数値を出します。 (ON、OFF の操作方法は同じです。)

註:G-Sensor 振幅参考数値は" L xxx "と表示されています、例:" L104 "。

2-2. 振幅自動補償機能:J10 GSen と合わせて、振幅補償スビートは Feedback-LED on で設定します。

表示值	説明		
soff	補償機能 OFF.Feedback-LED off - 補償機能なし.		
son 1	補償機能 ON:OFF. Feedback-LED on - 補償反応-最速		
son 2	補償機能 ON:OFF.Feedback-LED on - 補償反応-速い		
son 3	補償機能 ON: OFF. Feedback-LED on - 補償反応-普通		
son4	補償機能 ON:OFF.Feedback-LED on - 補償反応-遅い		

註:

A. パラメータ設定は起動前に完成しないと変更したパラメータは出ません。

B. 自動補償機能起動中、その輸出値範囲は:1%~設定値%*2(最大輸出

制限は99.8%)

C. 起動運転 10 秒後、振幅輸出値は自動確認、同時に振幅自動補償機能も発生します。 電圧、周波数、運転モードを変更した時、10 秒カウントはもう一度します、その後振 幅輸出値は自動再確認します。

D. "間欠式出力"機能は"Hd: on"状態の時、この機能は使用できません、この
 機能を開けるため、"間欠式機能"を"Hd: of"に設定してください。

2-3. 間欠式出力:この機能に設置した後、画面に"Hd:on/oF(例:" Hd:on"、 "Hd:of")を表示されています

注:A. " on "に設定して、"Hd" 選択後の on/oF 時間設定で設定します。。(例:" on:0.1"、" of:0.5")

B. "振幅自動補償機能"は為<u>非</u>"**soff**"の時、この機能は使えません。

2-4. Modbus 通信ボーレート:

ボーレート設定は9600、19200、38400、57600、115200 五種類、この画面にしたら、 自動に V%画面に戻らない、ユーザーは画面最後2位の小数点の点灭状況で通信状況は 進んでいるかの確認ができます。

3. JP1 機能設定説明(初期設定値は active LOW.、設定変更したら、も一度電源を再起動してください。)

※ JP1:Start 信号 active 極性に設定 ACH は active HI. に設定 ACL は active LOW. に設定

4. 起動同期出力信号端子

接点1:運転の時はショート状態。(無電圧接点)

註:(J2-文字標識 Inter lock)

接点2:運転の時"0"は接地状態(NPN 信号)。

註:(J12-文字標識 VFadj)

12. の信号運転優先順位を参考してください

註: J2、9、12 の DC24v(Vc)はユーザーのため設置した電源、外部電源を駆動電流 80mA(max)に入力しないでください。

5. Pause 入力信号(NPN)

 OPENの時運転停止。11.の信号運転優先順位を参考してください。

 註:(J2-文字標識 Pause)

6. Start 入力信号(NPN)

 OPEN の時運転する。11. の信号運転優先順位を参考してください。

 註:(J9-文字標識 Start)





- 7. 記憶パラメータ4組(パラメータ変更する時、OFFの状態で設定してください) 変更方法:長く"UP"を5秒押して、画面は"sEL"出した同時"SELECT" を押して、設置したいパラメータを入力して良いです。周波数設定は188.0Hz, 200.0Hz, 220.0Hz, 240.0Hz.。
- 8. 自動周波数検索機能(機械停止中の状態でこの機能を起動してください)

起動方法:LED 信号変更は設定周波数に表示された状況(HZ - LED on)、"DOWN" 長く押して**5**秒後、画面は"UP"を表示された同時に"UP"を押して、自動 検索始まった後ボタンを離します、周波数は 50Hz から 600Hz まで増やします(途 中赤色 RUN-LED が点灯して、ソフトウェアはベスト共振点になったと判断したら、 自動停止します)、検索途中で"ON/OFF"押したら停止します。註:ベスト共 振点の検索は結果は出なかったら、検索中見つけた最大電流の周波数を出します。

9. 簡単モード、全機能モード変更

変更方法:長く" DOWN"を押して、5秒後画面は" **s E L**"を表示した同時に、 また" SELECT "を押します、これで操作モードの変更ができます。 全機能モードに変更した時、モニターは" **f s E T**"を表示され(1秒くらい)、 ここで全パラメータを設定できます。 簡単モードに変更した時、モニターは" **E s E T**"を表示され(1秒くらい)、 **ここで出力電圧パーセンテージしか設定できません。**

10. Error code 説明

E-03: (例: " **E - 0 3** ") 温度 sensor 異常、発生した原因は断線、コネクト不完 全、温度 sensor 損害。

E-04: (例: " E-04")コントロールの温度が高すぎ、発生した原因は

過負荷使用、一旦待ちましてまた再起動します。

FAIL: (例: "**fAIL**") Feedback モード起動した時、G-Sensor 数値異常 (G-Sensor 接続してない、またはコントロール電圧数値は低すぎます。)

註:E-03、E-04が発生した時、電源を切って問題を排除した後、また再起動します。 Errorの状況がまた出てきたら、メーカーと連絡してください。

12. 信號運轉優先順序說明

	START	PAUSE	運転	表示	ON/OFF	運転状態	説明 強制状態解除	2全生山 中台 677 10-
	信号	信号	状態(N)	状態	キー	(N+1)		畑间仏態胜际
1	ON	ON	停止	現在の		押す 強制運転	ON/OFF キー 循環に押せば運転/停	PAUSE"ON"の時、START 信
				パラメー	押す		止を循環します、START、PAUSE 信号	号は OFF->ON なった時、強
				Þ			無視。	制運転は解除します。
2 0FF			現在の			ON /OPD た。 新聞に知みば海話/店	PAUSE"ON"の時、START 信	
	OFF	'F ON	運転中	パラメー	・押す	強制停止	UN/UFF イー 相衆に作せは運転/ 停	号は ON -> OFF なった時、
				Þ			正を個項しより、PAUSE信方無倪。	強制運転は解除します。
3								START"ON"の時、START 信
	ON OFF 停止	STOP	P 押す	強制運転		号は 0FF->0N なった時、強		
							止を値現します、SIARI 信亏悪悦。	制運転は解除します。
4	OFF	0FF	停止	STOP	押す	強制運転	ON/OFF キー 循環に押せば運転/停	START"ON"の時、START 信
							止を循環します、START、PAUSE 信号	号は 0N->0FF なった時、強
							無視。	制運転は解除します。

1、2の状況、表示されたのは現在のパラメータ、" ON/OFF " 押せば強制運転/停止ができ ます、" Set "を押せばパラメータの設定変更ができます。

3、4の状況、" STOP"が表示され、" ON/OFF" 押せば強制運転/停止ができます、"
 Set "を押せばパラメータの設定変更ができます。

13. 外部信号配置説明-OUTPUT



14. 外部信号配置説明- INPUT



《 配線参考図 》				
(1) NPN 出力配線参考図 12 19 1 1924V-0 2 11N(+) 3 1N(-) 5 RLV-2 2.5/180*4p 2.5/180*6P GND	(5) 交流二線式-出力配線参考図			
(2) PNP出力配線参考团 ¹² ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁵ ¹⁰	(6) $\underbrace{\textbf{E}}_{2}$ 12 12 12 12 1024V-0 2 1N(+) 3 1N(-) 4 5 RLY-2 $2.37/180^{+}4p$ $2.57/180^{+}6p$			
(3) 電圧-出力配線参考図 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10	(7)接地隔離-外部フォトカブラ配線参考図 ¹² ¹² ¹² ¹² ¹² ¹² ¹² ¹³ ¹⁴ ¹² ¹⁴ ¹⁵ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁵ ¹⁴ ¹⁵			
(4) 無電圧接点-出力配線参考図 ¹² ¹² ¹² ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵	(8)接地隔離-外部電圧配線参考図			
註: J2、J9 の DC24v(D24V-0) はユーザーのため設置した電源、外部電源を 駆動電流 80mA(max) に入力しないでください。				

15. コントロールタイプと配置説明



通信タイプ-操作パネル側

通信タイプ-通信端子側穴位置





非通信タイプ-操作パネル側

非通信タイプ-通信端子側蓋位置

16. 入力出力配置説明



17.寸法(mm)

